




















Zentralsteuergerät alt









Zentralsteuergerät Z950

Z70 (Variante 1)	
Obere Anschluß-Reihe	
R	
R	fällt weg 
RN	
Mp	
TA1	
Untere Anschluß-Reihe	
W1	
W2	
Z1	
Z2	
TA2	fällt weg 









Z950	
L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler
Untere Anschluß-Reihe	
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	an alle Klemmen "KU" (bzw. TA1, Z3) der Aufladeregler

Z70 (Variante 2)	
Obere Anschluß-Reihe	
R	
R	fällt weg 
RN	
N	
KU	intern nicht belegt
Untere Anschluß-Reihe	
W1	
W2	
Z1	
Z2	
Z3	

Z950	
L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler
Untere Anschluß-Reihe	
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	an alle Klemmen "KU" (bzw. TA1, Z3) der Aufladeregler

Z801	
Obere Anschluß-Reihe	
L	
LF	
N	
VR	fällt weg
VR	fällt weg
Untere Anschluß-Reihe	
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	

Z950	
L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler
Untere Anschluß-Reihe	
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	an alle Klemmen "KU" (bzw. TA1, Z3) der Aufladeregler

Z850	
Obere Anschluß-Reihe	
L	
LF	
N	
VR	fällt weg
VZ	fällt weg
Untere Anschluß-Reihe	
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	

Z950	
L	
LF	nur an Schaltuhr / Rundsteuerempfänger
N	
VR	
SH	an alle Klemmen "LF" der Aufladeregler
Untere Anschluß-Reihe	
W	
W	
Z1	
Z2	
KU	an alle Klemmen "KU" (bzw. TA1, Z3) der Aufladeregler