

ACEC						DRT Ersatzgerät									
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950						
Hisomat 11	ED	-	-	NI 200											
Hisomat 44	ED	-	-												
Hisomat 47-S	ED	-	-												
Hisomat 077/40	ED	-	-												
Hisomat 3000	ED	-	-												
Hisomat 3000B	ED	-	-												
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ED G980 ED									
Hisomat Z1	ED	-	-	-	-										
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801				
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X						
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K											
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K											
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K											

AEG						DRT Ersatzgerät									
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950						
Elfamatic B + ZW1	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic B + ZW10	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic B + ZW11	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic B + ZW12	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic B1 + ZW1	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic B1 + ZW10	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic B1 + ZW11	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic B1 + ZW12	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic B1V	ED	-	-	4 pol											
Elfamatic µC / EE19	ED	-	-												
Elfamatic µC 1 / EE20	ED	-	-												
Elfamatic V 2000	ED	-	-		Vorwärtssteuerung										
Elfamatic V 2100	ED	-	-												
Elfamatic V 3000	ED	-	-	25-2K											
Elfamatic Ü1	ED	-	-		Übertrager / Verstärker										
Elfamatic µC 2000	ED	-	-												
Elfamatic µC 2100	ED	-	-												
Elfamatic µC 3000	ED	-	-												
ZF 2100	DC	T	-	25-2K											
ZF 2200	DC	T	-	25-2K											
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ED G980 ED									
Elfamatic F 1	ED	-	-	-	-										
Elfamatic G 10	ED	-	-	-	-										
Elfamatic G 2000	ED	-	-	-	-										
Elfamatic G 2100	ED	-	-	-	-										
Elfamatic G 3000	ED	-	-	-	-										
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801				
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X						
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K											
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K											
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K											

ALRE						DRT Ersatzgerät									
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950						
ETC 850	ED	-	-	UNI											
ETC 850	ED	-	-	UNI											

BARTEC						DRT Ersatzgerät									
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950						
ETC 800	DC	T	-	25-2K											
ETC 850	DC	T	-	25-2K											
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801				
ETC 851	DC	T	1	25-2K											
ETC 852	DC	T	2	25-2K											
ETC 853	DC	T	3	25-2K											
ETC 854	DC	T	4	25-2K											

BBC						DRT Ersatzgerät									
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950						
B1	ED	-	-												
IBS 3	ED	-	-	UNI											

CALIDEC

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
10901	DC	T	-	20-500	
10902	DC	T	-	25-2K	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
12381	DC	T	1	25-2K	
12382	DC	T	2	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950		
R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801

CALORWAY

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
1070 / 1060	DC	T	-		
2070 / 2060	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1237	DC	T	1	20-500	
1606	DC	T	1	20-500	
2231	DC	T	1	25-2K	
2232	DC	T	2	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950		
R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801

CONFOTHERM

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1215	DC	T	1	20-500	
LR-01	DC	T	1	25-2K	
LR-02	DC	T	1	25-2K	
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950		
R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801

DÄTWYLER

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZS-00 / ZG-00	DC	T	-		
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
1215	DC	T	1	20-500	
LR-01	DC	T	1	25-2K	
LR-02	DC	T	1	25-2K	
LRD-00	DC	T	2	25-2K	nur 1 Stellknopf

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950		
R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801

DEFROMAT

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
ZST / ZSG	DC	T	-		
ZSE 1427	DC	T	-	25-2K	
ZSE 1430	DC	T	-	25-2K	
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
LR 1	DC	T	1	25-2K	
LR 2	DC	T	2	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950		
R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801

DEVI / DANFOSS

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
DEVireg 700	DC	DD	-	25-2K	
DEVireg 750	DC	DD	1	25-2K	inkl. Regler mit 1 Kanal
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info
DEVireg 751	DC	DD	1	25-2K	
DEVireg 752	DC	DD	2	25-2K	
DEVireg 753	DC	DD	3	25-2K	
DEVireg 754	DC	DD	4	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950		
X			X		
X			X		
R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801
X	X	X	X		
X	X	X	X		
X	X	X	X		
X	X	X	X		

DIMPLEX / BAUKNECHT

Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info
WG 05 DC	DC	BD	-	25-2K	
WG 2800 + ZW 2700	DC	BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3100	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3120	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3140	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3150	DC	BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3160	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3180	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3190	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3200	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3000 + ZG 3205	DC	BD	-	25-2K	
WG 3005 + ZG 3100	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3005 + ZG 3120	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 3005 + ZG 3150	DC	BD	-	25-2K	
WG 40 + ZG 40	DC	T, BD	-	25-2K	
WG 90	DC	BD	-	25-2K	

DRT Ersatzgerät

Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950		
R980-4	R980-3	R980-2	R950	R950T	R801

TEKMAR						DRT Ersatzgerät			
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950
1005	DC	T	-	20-500					
1006	DC	T	-	20-500					
1007	DC	T	-	20-500					
1008	DC	T	-	20-500	1h Ladung zu Beginn von LF				
1009	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1010	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1011	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1017	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1027	DC	T	-	20-500					
1030	DC	T	-	20-500					
1035	DC	T	-	20-500					
1036	DC	T	-	20-500					
1040	DC	T	-	20-500					
1045	DC	T	-	20-500					
1046	DC	T	-	20-500					
1047	DC	T	-	20-500					
1047.R	DC	D	-	20-500					
1056	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1057	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1060	DC	T	-	20-500					
1065	DC	T	-	20-500					
1066	DC	T	-	20-500					
1077	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1078	DC	T	-	20-500					
1079	DC	T	-	20-500					
1090	DC	T	-	20-500					
1096	DC	T	-	20-500					
1105	DC	T	-	20-500					
1205	DC	T	-	20-500					
1403 + 1404	DC	T	-	25-2K					
1410	DC	T	-	20-500					
1416 + 1417	DC	T	-	25-2K					
1420 + 1421	DC	T	-	25-2K					
1424	DC	T	-	20-500					
1427	DC	T	-	25-2K					
1430	DC	T	-	25-2K					
1433	DC	T	-	20-500					
1437	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler für WW-Speich				
1438	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1439	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1440	DC	T	1	25-2K	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1447	DC	T	-	20-500					
1457	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler für WW-Speich				
1458	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
1465	DC	T	-	25-2K					
1466	DC	T	-	25-2K					
1468	DC	T	-	25-2K					
1469	DC	T	-	25-2K					
1470	DC	T	-	25-2K					
1471	DC	T	-	25-2K	20-500, 981, UNI				
1701	ED	-	-	25-2K					
1705	ED	-	-	25-2K					
1706	DC	BD	-	25-2K					
1707	DC	T, BD	-	25-2K	od. PTC				
1720	DC	T, BD	-	25-2K					
1721	ED	-	-	25-2K					
1727	DC	BD	-	25-2K					
1765	DC	T	-	25-2K					
1801	ED	-	-	25-2K					
1803	DC	T	-	25-2K					
1804	DC	T	-	25-2K					
1811	ED	-	-	25-2K					
1815	DC	D	-	25-2K	25-470				
6002	DC	T	-	20-500					
6005	DC	T	-	20-500					
6021	DC	T	-	20-500					
6022	DC	T	-	20-500					
6024	DC	T	-	20-500					
6026	DC	T	-	20-500					
9311	DC	T	-	20-500					
10004	DC	T	1	20-500	inkl. Aufladeregler 1 Kanal				
10008	DC	T	-	NiCrNi					
10017	DC	T	-	NiCrNi					
10018	DC	T	-	NiCrNi					

