

ACEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
Hisomat 11	ED	-	-	NI 200			A				
Hisomat 44	ED	-	-								
Hisomat 47-S	ED	-	-								
Hisomat 077/40	ED	-	-								
Hisomat 3000	ED	-	-								
Hisomat 3000B	ED	-	-								
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ED	G980 ED				
Hisomat Z1	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

AEG						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
Elfamatic B + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW1	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW2	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW3	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW4	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW5	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW10	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW11	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1 + ZW12	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic B1V	ED	-	-	4 pol			A				
Elfamatic µC / EE19	ED	-	-	4 pol							
Elfamatic µC 1 / EE20	ED	-	-	4 pol							
Elfamatic V 2000	ED	-	-		Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 2100	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic V 3000	ED	-	-	25-2K	Vorwärtssteuerung						
Elfamatic Ü1	ED	-	-	-	Übertrager / Verstärker						
Elfamatic µC 2000	ED	-	-								
Elfamatic µC 2100	ED	-	-								
Elfamatic µC 3000	ED	-	-								
ZF 2100	DC	T	-	25-2K							
ZF 2200	DC	T	-	25-2K							
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ED	G980 ED				
Elfamatic F	ED	-	-	-	-						
Elfamatic F 1	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 10	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2000	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 2100	ED	-	-	-	-						
Elfamatic G 3000	ED	-	-	-	-						
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
CF1	ED	-	1	NTC	Sonderfühler	X	X	X	X	X	
GF 2200-2	DC	T	2	25-2K							
GF 2200-3	DC	T	3	25-2K							
GF 2200-4	DC	T	4	25-2K							

ALRE						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
ETC 850	ED	-	-	UNI							
ETC 850	ED	-	-	UNI							

BARTEC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
ETC 800	DC	T	-	25-2K							
ETC 850	DC	T	-	25-2K							
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801
ETC 851	DC	T	1	25-2K							
ETC 852	DC	T	2	25-2K							
ETC 853	DC	T	3	25-2K							
ETC 854	DC	T	4	25-2K							

BBC						DRT Ersatzgerät					
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED			
B1	ED	-	-								
IBS 3	ED	-	-	UNI							



























VAILLANT / WITTE						DRT Ersatzgerät				
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED	Z950	
STG	ED	-	-	-			A			
UC	ED	-	-	25-2K						
UC1	ED	-	-	25-2K						
VGG	ED	-	-	-			A			
VSG	ED	-	-	-			A			
WGG	ED	-	-	-			A			
WSG	ED	-	-	-			A			
wicomatic E WZ3 / -WSG	ED	-	-	-			A			
wicomatic E WZ8 / -WSG	ED	-	-	-			A			
wicomatic EC-R	ED	-	-	25-2K						
wicomatic EC-V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied					
wicomatic EC-V/1	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied					
wicomatic EC-R/1	ED	-	-	25-2K						
wicomatic VEA-V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied					
wicomatic VEA-U	ED	-	-	25-2K						
wicoMATIC VEA-U/2	ED	-	-	25-2K						
wicoMATIC V	ED	-	-	25-2K	ohne Zeitglied					
wicoMATIC U	ED	-	-	25-2K						
ZTG	ED	-	-	-			A			
ZTS	ED	-	-	Ni200			A			
ZTSE	DC	-	-	Ni200						
Gruppensteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980 ED	G980 ED			
wicomatic Anpass.-Regler	ED	-	-	-						
wicomatic AS 097 WS-W	ED	-	-	-						
wicomatic E WGR	ED	-	-	-						
wicomatic E WGR1	ED	-	-	-						
wicomatic G30	ED	-	-	-						
wicomatic G30/1	ED	-	-	-						
wicomatic VEA-G	ED	-	-	-						
wicomatic G	ED	-	-	-						

WARMATIC						DRT Ersatzgerät								
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED						
1035	DC	T	-	20-500										
Aufladeregler	Art	System	RK	Fühler	Info	R980-4	R980-3	R980-2	R980-1	R950	R801			
1004	DC	T	4	20-500										

ZANKER						DRT Ersatzgerät				
Zentralsteuergerät	Art	System	RK	Fühler	Info	Z980	Z980 ED	G980 ED		
AG	ED	-	-	981						
AG 1	ED	-	-	25-2K						
AGZ 2	ED	-	-	981						
AGZ 3	ED	-	-	981						
AGZ 4	ED	-	-	981						
AGZ 6	ED	-	-	981						
AGZ 7	ED	-	-	981						
AGZ 8	ED	-	-	981						
AGZ 10	ED	-	-	25-2K						
AGZ 100	ED	-	-	25-2K						

LEGENDE

- Austausch der Geräte ist problemlos möglich. Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.
- A** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Außenfühler am Zentralsteuergerät ersetzt werden.  
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- K1...K4** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß ein DRT Konverter verwendet werden (Zusatzkomponente), damit die neuen DRT-Geräte die alten Steuersignale lesen bzw. senden können.
  - K1 Konverter K980-DS (DOHRENBUSCH > SCHLÜTER)
  - K2 Konverter K980-SD (SCHLÜTER > DOHRENBUSCH)
  - K3 Konverter K980-DV (DOHRENBUSCH > DEVI)
  - K4 Konverter K980-VD (DEVI > DOHRENBUSCH)
 Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- R** Austausch ist problemlos möglich, aber es muß der Restwärmefühler am Aufladeregler durch einen neuen Bodenfühler, einen Funkfühler oder einen DRT-Aufladeregler mit AUTOMatik-Fühler ersetzt werden.  
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.
- X** Austausch ist problemlos möglich, aber es müssen alle Komponenten getauscht werden (Zentralsteuergerät und alle Aufladeregler). Alle Außen- und Restwärmefühler können weiter verwendet werden.  
Bitte kontaktieren Sie den DRT-Service: TEL 0 44 43 - 78 09 462.

Diese Geräte ersetzen gemeinsam das Originalgerät.

Alle Kompatibilitäts-Angaben ohne Gewähr.